

Инструкция по применению звукового коврика «Весёлые классики»

(серия «Живой коврик», торговая марка «ЗНАТОК»)

Звуковой коврик «Весёлые классики» представляет собой всем хорошо известную игру, в которую теперь можно играть не только на улице, но и дома. Звуки и световое сопровождение делают эту игру ещё интересней. Коврик легко складывается и удобен при переноске и хранении. Данное изделие призвано не только доставить детям удовольствие, но также способствует их развитию.

Описание изделия:

Изделие имеет 8 клеток-клавиш, при нажатии на которые воспроизводятся различные звуки и вспыхивают встроенные светодиоды. Оно имеет 3 различных режима работы. Выключатель находится на пластиковой консоли.



Инструкция по применению:

1. Для открытия батарейного отсека воспользуйтесь крестовой отверткой. Вставьте 3 батарейки типа АА (1.5V), убедитесь, что расположение знаков «+» и «-» совпадают с обозначением соответствующих знаков на батарейном отсеке.
2. Включите электронную клавиатуру, переведя выключатель в положение «включено» (ON); сразу вслед за этим прозвучит короткая мелодия, и заморгают встроенные светодиоды. Выключатель находится на пластиковой консоли.



Описание работы изделия:

1. Разверните изделие и разгладьте его перед началом игры.
2. Сразу после включения коврик переходит в Режим 1 (моргает светодиод цифры 1), и может воспроизводить музыкальные нотки. Звуки сопровождаются свечением лампочки на консоли и встроенных в коврик светодиодов. Цифры,

написанные на клеточках, соответствуют нотам: **1** - До, **2** - Ре, **3** - Ми, **4** - Фа, **5** - Соль, **6** - Ля, **7** - Си, **i** – До (из другой октавы). Можно воспроизвести разные мелодии, например, «Жили у бабуси два весёлых гуся» - 4321/55/4321/55//4664/3553/2342/11 или «Чижик-пыжик» - 3131/432/ 55567/111.

3. При нажатии кнопки «Выбор режима» прозвучит короткая мелодия, после чего, коврик переходит в Режим 2 (моргает светодиод цифры 2). В этом режиме при нажатии на цифры будут звучать звуки соответствующих животных, и загораться светодиоды.
4. При следующем нажатии кнопки «Выбор режима» прозвучит короткая мелодия, после чего, коврик переходит в Режим 3 (моргает светодиод цифры 3). В этом режиме коврик предлагает прыгать (наступать) не те клетки, на которых загораются встроенные светодиоды. В промежутках между заданиями воспроизводится звук метронома (5 ударов).
5. Переход в другой режим производится в любой момент нажатием кнопки «Выбор режима».
6. При отсутствии ввода/нажатия на клавиши в течение 1 минуты включается «спящий» режим. Для выхода из спящего режима нажмите любую кнопку-клавишу.

Внимание:

- Данная игрушка разработана для детей в возрасте от трех лет. Процесс игры должен осуществляться под контролем взрослых.
- Внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки. Если вы не пользуетесь игрушкой в течение длительного времени, просьба вынуть батарейки во избежание их утечки и порчи изделия.
- Не используйте острые предметы во избежание нанесения проколов, порезов или иного ущерба звуковому коврику.
- Не стирать! Загрязнения необходимо удалять влажной тряпкой при выключенном питании.
- Не кладите звуковой коврик на скользкую поверхность.

Батарейки:

- Необходимо использовать 2 батарейки или аккумулятора размера AA (LR6) напряжением 1.5V или 1.2V.
- Замена батареек должна осуществляться взрослыми. Используйте батарейки известных марок, некачественные батарейки могут привести к поломке игрушки.
- Не пытайтесь заряжать непerezаряжаемые батарейки.
- Аккумуляторы необходимо перед зарядкой извлечь из игрушки и осуществлять зарядку специальным зарядным устройством под контролем взрослых.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов: щелочные (ALKALINE), обычные (угольно-цинковые) и аккумуляторы (Ni-Cd и Ni-MH).
- Никогда не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Необходимо размещать батарейки в игрушке строго в соответствии с указанной полярностью.
- Разряженные/отработанные батарейки необходимо извлечь из игрушки и утилизировать согласно инструкции на них.
- Контакты источника питания не должны быть закорочены.